
























LifeTool Programme: Bedienbarkeit und Verwendbare Sensorboxen

	      		 <p>Computer aided Communication</p>
1 Taster	Auswahl: Space / linke Maustaste / Enter	Auswahl: Space / linke Maustaste	 helpibox 2; Switch Interface Pro 5.0; ICON 3
2 Taster	1. Taste Auswahl: Space / linke Maustaste 2. Taste Weiter: Enter / rechte Maustaste / Cursor rechts		 helpibox 2; Switch Interface Pro 5.0; ICON 3
3 Taster	1. Taste Auswahl: Space / linke Maustaste / Enter 2. Taste Weiter: Cursor rechts / rechte Maustaste 3. Taste Zurück: Cursor links		 Switch Interface Pro 5.0; ICON 3
Maus- (emulator)	Mausrichtungen / linke Maustaste		 ICON 3

LifeTool Programme: Bedienbarkeit und Verwendbare Sensorboxen

							
1 Taster	Auswahl: Space / linke Maustaste	Vorwärts: Space / Enter / Cursor rechts	NEIN	NEIN	NEIN	Blättern: Space / linke Maustaste	 helpibox 2; Switch Interface Pro 5.0; ICON 3
2 Taster	1. Taste Auswahl: Space / linke Maustaste	Vorwärts: Space / Enter / Cursor rechts	NEIN	NEIN	NEIN	Blättern: Space / linke Maustaste	 helpibox 2; Switch Interface Pro 5.0; ICON 3
	2. Taste Enter / rechte Maustaste	Cursur links (nicht bei helpibox 2)	NEIN	NEIN	NEIN	Weiter: Enter / rechte Maustaste, Cursor rechts	
Maus- (emulator)	Mausrichtungen / linke Maustaste					NEIN	 ICON 3
Cursurtasten	NEIN	NEIN	Alle Richtungen; Enter	NEIN	NEIN	NEIN	 Switch Interface Pro 5.0